



## Zubehör für Anbaukranzangen

### Schnellwechsellvorrichtung SWV

Die Schnellwechsellvorrichtung SWV vereinfacht das Anhängen beliebiger, auch bereits vorhandener Greifgeräte an verschiedenen Kränen eines Fuhrparks.

Bei Verwendung der SWV sollen für HD-Schläuche Steck- oder Schraubkupplung verwendet werden.

- Enorme Rüstzeit-Ersparnis bringt diese Zusatzeinrichtung, wenn nach jedem Entladevorgang abgehängt werden muss.
- Der LKW-Fahrer kann mit der SWV ohne zusätzliche Hilfe die Geräte umwechseln.

links: SWV unter Drehkopf. rechts: SWV über Drehkopf

15

Typ	Beschreibung	Gewicht Eigengewicht (kg)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Best.-Nr.
<b>SWV unter Drehkopf</b>	Drehkopf verbleibt am Kran (Normalfall). Drehkopf-Typ, Kran-Typ bei Anfrage angeben	10	4.000	<b>46200001</b>
<b>SWV über Drehkopf</b>	Drehkopf verbleibt auf der Zange. Drehkopf-Typ, Kran-Typ bei Anfrage angeben	10	4.000	<b>46200002</b>

### Aufhängung

Typ	Beschreibung	Gewicht Eigengewicht (kg)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Best.-Nr.
<b>Unter Drehkopf</b>	Zur Anpassung verschiedener Drehkopf-Typen an die Zange. Drehkopf-Typ, Kran-Typ bei Anfrage angeben	4	4.000	<b>46200072</b>
<b>Über Drehkopf</b>	Zur Anpassung verschiedener Drehkopf-Typen an den Kran. Drehkopf-Typ, Kran-Typ bei Anfrage angeben	4	4.000	<b>46200073</b>